


1- Limpiar superficie (preferentemente con alcohol).



2- Quitar protección de Cinta Bifaz en la luz LED.



4- Conectar los cables (en el Honda XR Tornado, generalmente el Negativo es color VERDE liso).



3- Adherir sobre lateral correspondiente del faro central.



CONTACTO  
FABRICANTE DIRECTO

PEDIDOS Y ASESORAMIENTO  
TÉCNICO PARA INSTALACIONES

[DJLASSO@YAHOO.COM.AR](mailto:DJLASSO@YAHOO.COM.AR)  
[www.LEDFACIL.com.ar](http://www.LEDFACIL.com.ar)

**IMPORTANTE:** Si instalás estos LEDs en tu moto y no es un Honda Tornado (modelos 2004 a mayo 2017), es probable que los giros destellen muy rápidamente o incluso no destellen. Esto sucede porque el destellador es un elemento electromecánico que depende de un consumo inexistente cuando se conectan LEDs. Se soluciona fácil, se puede engañar al destellador y conseguir un parpadeo conectando 2 resistencias en paralelo, una por cada giro LED. Las resistencias pueden ser de entre 9 y 22 Ohms y siempre x 15Watts como mínimo, deben quedar conectadas junto con cada giro entre positivo y negativo de cada giro, se consiguen en cualquier casa de electrónica. Consultas? [DJLASSO@YAHOO.COM.AR](mailto:DJLASSO@YAHOO.COM.AR) //

Código QR direcciona a un video explicativo...

