

1- Limpiar superficie (preferentemente con alcohol).



2- Quitar protección de Cinta Bifaz en la luz LED.



4- Conectar los cables (en el Honda XR Tornado, generalmente el Negativo es color VERDE liso).



3- Adherir sobre lateral correspondiente del faro central.



CONTACTO
FABRICANTE DIRECTO

PEDIDOS Y ASESORAMIENTO
TÉCNICO PARA INSTALACIONES

DJLASSO@YAHOO.COM.AR
www.LEDFACIL.com.ar